

伊勢崎市あずまホール DMXチャンネル表

DMX.CH	負荷回路名称		DMX.CH	負荷回路名称		DMX.CH	負荷回路名称	
1	1BL 上1		31	LH下2		61	客席13	フロント・調整室下
2	1BL 上2		32	LH下3		62		
3	1BL 上3	電球無し	33	FC上前1		63		
4	1BL 下1		34	FC上前2		64		
5	1BL 下2		35	FC上前3		65		
6	1BL 下3	電球無し	36	FC上1		66		
7	2BL 上1		37	FC上2		67		
8	2BL 上2		38	FC下1		68		
9	2BL 上3	電球無し	39	FC下2		69		
10	2BL 下1		40	CL1	上	70		
11	2BL 下2		41	CL2		71		
12	2BL 下3	電球無し	42	CL3		72		
13	1SL 1		43	CL4	下	73		
14	1SL 2		44	FR上1		74		
15	1SL 3		45	FR上2		75		
16	1SL 4		46	FR下1		76		
17	1SL 5		47	FR下2		77		
18	1SL 6		48	空き		78		
19	1SL 7		49	客席1	使用なし	79		
20	1SL 8		50	客席2	使用なし	80		
21	UH上1		51	客席3	1列目	81		
22	UH上2		52	客席4	1列目	82		
23	UH上3		53	客席5	FR前	83		
24	UH下1		54	客席6	FR前	84		
25	UH下2		55	客席7	3列目	85		
26	UH下3		56	客席8	3列目	86		
27	LH上1		57	客席9	4列目	87		
28	LH上2		58	客席10	5列目	88		
29	LH上3		59	客席11	6列目	89		
30	LH下1		60	客席12	7列目とサイド	90		

【あずまホール負荷回路図】

吊り+前明かり

下③	下②	下①	上③	上②	上①
26	25	24	23	22	21

UH

下③	下②	下①	上③	上②	上①
12	11	10	9	8	7

2BOR

※赤丸は作業灯

⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①
20	19	18	17	16	15	14	13

1S

※青丸は地明かり

下③	下②	下①	上③	上②	上①
6	5	4	3	2	1

1BOR

下FR

②	①
47	46

上FR

②	①
45	44

CL

④	③	②	①
43	42	41	40

床

LH下

③	②	①
32	31	30

LH上

③	②	①
29	28	27

FCT

②	①
39	38

FC上

②	①
37	36

FC上前

③	②	①
35	34	33

客電

使用している回路

客席51・52・53・54・55・59・60・61