


伊勢崎市文化会館

T 372-0014 群馬県伊勢崎市昭和町3918  
TEL. 0270-23-6070  
FAX. 0270-23-6047

大ホール音響コンセント配置図



- ピアノ庫
- 出入口
- 開口3m高さ4m
- 天井高350
- 大天井 350
- ドット13(橋脚用)
- ドット12(橋脚用)
- 600
- パトロン11
- ホリゾントライト
- 450
- 引継幕5
- 350
- パトロン10
- 350
- パトロン9
- 350
- パトロン8
- 350
- パトロン7
- 450
- 正面反射板
- 350
- 輪幕1
- 250
- 文字幕5
- 500
- 天井反射板2
- 本体用
- 650
- ドット13(5台)4
- 500
- ドット13(3台)3
- 250
- 引継幕4
- 350
- 文字幕4
- 250
- パトロン4
- 275
- 天井反射板2(側用)
- 350
- ドット13(5台)3
- 300
- 引継幕3
- 250
- 文字幕3
- 350
- パトロン3
- 500
- 天井反射板1
- 本体用
- 650
- ドット13(5台)2
- 500
- ドット13(3台)2
- 350
- 引継幕2
- 250
- 文字幕2
- 250
- パトロン2
- 250
- パトロン1
- 450
- 天井反射板1(側用)
- ドット13(5台)1
- 600
- ドット13(1台)1
- (文字幕1共用)
- 350
- 引継幕1
- 350
- 空式幕1(ド)
- 350
- 橋脚幕1(ド)
- 250
- 第1廊橋

舞台上手袖入出力  
パッチ盤架

FB R

音響専用電源  
盤  
単相三線  
30A×6(C型)

MIC 33~36 (4)

SP  
ステージ1~2 (2)

間口 18m  
奥行 16m  
高さ 8m

伊勢崎市文化会館  
令和 2年6月1日現在