

メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎 小ホール 負荷回路DMXチャンネル表

負荷回路名称	DMX.CH
1B 上下 1	1
1B 上下 2	2
1B 上下 3	3
1B 上下 4	4
1B 中 1	5
1B 中 2	6
1B 中 3	7
1B 中 4	8
1B 1	9
1B 2	10
1B 3	11
1B 4	12
1S 1	13
1S 2	14
1S 3	15
1S 4	16
1S 5	17
1S 6	18
1S 7	19
1S 8	20
1S 9	21
1S 10	22
1S 11	23
1S 12	24
2B 上下 1	25
2B 上下 2	26
2B 上下 3	27
2B 上下 4	28
2B 中 1	29
2B 中 2	30

負荷回路名称	DMX.CH
2B 中 3	31
2B 中 4	32
2B 1	33
2B 2	34
2B 3	35
2B 4	36
2S 1	37
2S 2	38
2S 3	39
2S 4	40
2S 5	41
2S 6	42
2S 7	43
2S 8	44
2S 9	45
2S 10	46
2S 11	47
2S 12	48
UH 1	49
UH 2	50
UH 3	51
UH 4	52
UH 5	53
UH 6	54
UH 7	55
UH 8	56
UH 9	57
UH 10	58
UH 11	59
UH 12	60

負荷回路名称	DMX.CH
CL 1	61
CL 2	62
CL 3	63
CL 4	64
CL 5	65
CL 6	66
CL 7	67
CL 8	68
FS 上 1	69
FS 上 2	70
FS 上 3	71
FS 上 4	72
FS 下 1	73
FS 下 2	74
FS 下 3	75
FS 下 4	76
TL 上 1	77
TL 上 2	78
TL 下 1	79
TL 下 2	80
F 1	81
F 2	82
F 3	83
F 4	84
FC 前 1	85
FC 前 2	86
FC 前 3	87
FC 前 4	88
FC 上 1	89
FC 上 2	90

負荷回路名称	DMX.CH
FC 下 1	91
FC 下 2	92
FC 上下 1	93
FC 上下 2	94
FC 上下 3	95
FC 上下 4	96
FC 上下 5	97
FC 上下 6	98
FC 奥 1	99
FC 奥 2	100
LH 1	101
LH 2	102
LH 3	103
LH 4	104
客C 上 1	105
客C 上 2	106
客C 下 1	107
客C 下 2	108
PIN 1	109
PIN 2	110
PIN 3	111
サイド客電	112
客席 1	113
客席 2	114
客席 3	115